PointCab TUTORIALS

HÖHENMODELL

Mit der Erstellung von Schnitten und Grundrissen, der Abwicklung unregelmäßiger Strukturen und der Berechnung von Abweichungen von einer Referenzebene wird automatisch ein Höhenmodell im Hintergrund erstellt.

Jedes dieser drei Werkzeuge wird angewendet, indem der gewünschte Bereich über ein Clipping-Feld ausgewählt wird. Diese Clipping-Box ist in drei Teile gegliedert: den oberen, den unteren Teil und eine rot gestrichelte Linie, die den oberen und unteren Teil der Clipping-Box trennt. Die Clipping-Box kann visuell oder durch Eingabe der entsprechenden Höhe in dem Job Editor/Clipping Parameter definiert werden.



Die rot gestrichelte Linie stellt die 3D-Position des Schnittbereichs dar. Das Höhenmodell wird basierend auf der Blickrichtung (roten Pfeil) berechnet, der Projektionsrichtung des zu bearbeitenden Schnittes. In den Optionen des Höhenmodells haben Sie die Möglichkeit die Methode bzw. den Algorithmus zu ändern, mit dem das Modell berechnet wird.



Punkte, die berücksichtigt werden, wenn das Höhenmodell auf Minimum oder Maximum eingestellt ist

Point Cab

Wenn Sie das Höhenmodell als **"Keins"** auswählen, werden alle Höhen auf null gesetzt.

Minimum – das Höhenmodell wird nach dem minimalen Z-Wert in jedem Pixel erstellt.

Maximum – das Höhenmodell wird nach dem maximalen Z-Wert in jedem Pixel erstellt.

Das Einstellen des Höhenmodells auf Minimum oder Maximum ist besonders nützlich, wenn Sie zum Beispiel digitale Gelände-

V Processing		
Image resolution:	5 mm	T)
Reflectivity:	<mark></mark>	%
Color:		%
Shading:	<mark></mark>	%
Indexed:	<mark></mark>	%
Amplifying:	0 🗘 [H
Scan radius:	30 m	
Elevation model:	Maximum	•
Processing Delt Process:	None # Minimum Maximum Arithmetic mean Min/Max mean	

modelle oder digitale Oberflächenmodelle berechnen wollen oder wenn Sie höhere Objekte von der Berechnung ausschließen oder einbeziehen möchten.

Arithmetisches Mittel – das Höhenmodell wird als arithmetische Mittel aller Punkte in jedem Pixel erstellt.

Minimum/Maximum Mittel – das Höhenmodell wird als Mittelwert zwischen den maximalen und minimalen Z-Werten in jedem Pixel erstellt. In den PDF-Einstellungen können Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Projekt wie zum Beispiel den Projektnamen, das Erfassungsdatum, das Erfassungsteam sowie zusätzliche Kommentare eingeben. Mit dem Import Ihres eigenen Firmenlogos können Sie das PDF-Protokoll individualisieren.

Scan-Positionen

Sie können nun schnell und einfach die zu verwendenden Scan-Positionen individuell festlegen. Dazu aktivieren oder deaktivieren Sie gesamte Cluster oder einzelne Scans.

-	Scan Positions
	✓ Aussen
	🗹 DG 1
	🖌 DG 2
	✓ EG
	✓ KG
	✓ OG 2
	✓ OG1